

راهنمای نصب

دزدگیر اماکن خط شهر / سیم کارتی

DOWNLOAD MOBILE APP : @GSMENCOR

برای دانلود اپلیکیشن این دزدگیر به کانال تلگرامی بالا مراجعه کنید

دارای هشت زون سیمی و بی سیم	تنظیم نوع زنگ داخلی به پیام خوش آمد گویی
قابلیت برنامه ریزی برای ۲ پارت	فعال و غیر فعال کردن خروجی ها با پیامک
قابلیت ضبط و پخش پیام دلخواه	قابلیت اضافه کردن ریموت تا ۱۲ عدد
قابلیت حذف و وصل زون ها/تنظیم جداگانه هر زون	قابلیت ست کردن ۲۰ عدد چشم و یا تجهیزات بیسیم
تنظیم مدت زمان آژیر و دکمه بیصدای ریموت	ارسال گزارش روشن و خاموش شدن با کدام ریموت
برنامه ریزی قطع و وصل بلندگوی داخلی و خارجی	مجهز به سیستم شنود محیط / تنظیم زون تایمر
ثبت ۱۰ شماره برای تماس و پیامک برای هر پارت	گزارش شماره های تماس گیرنده با دستگاه
فرکانس ۳۱۵ / دارای ۲ عدد ریموت ۳۱۵	ارسال پیامک گزارشات کامل گزارشات برای مدیرها
دارای سیستم حفاظت مضاعف	تعیین نوع شماره گیری پالس یا تن
دارای سیستم ZOOM محرمانه	تعیین نوع زنگ داخلی به پیام خوش آمدگویی
دارای سیستم ولوم دیجیتال برای تنظیم صدای چریپ	دارای نمایشگر میزان باطری روی LCD
قابلیت هشدار در هنگام سوختن فیوز AUX	مجهز به سیستم اعلان قطع و وصل بلندگو
قابلیت تماس با خط شهر یا سیم کارت همزمان	مجهز به سیستم اعلان قطع و وصل برق شهر
کنترل از راه دور دستگاه با پیامک/تماس/نرم افزار	قابلیت اتصال خط شهر و سیم کارت همزمان
قابلیت اولویت بندی بین تماس و پیامک	تعیین نوع اپراتور سیم کارت

ENCOR GSM FULL



اصول و نکات مهم در خصوص نصب دستگاه دزدگیر

★ پیش از قرار دادن سیم کارت داخل دستگاه و راه اندازی نکات زیر را حتما رعایت فرمایید ★

فقط از سیمکارت همراه اول و یا ایرانسل استفاده کنید (ابتدا سیمکارت را شارژ نمایید و پین کد سیمکارت را حذف نمایید)

در صورتی که میخواهید از سیمکارت همراه اول استفاده نمایید پیش از قرار دادن سیمکارت داخل دستگاه ، سیمکارت را در موبایل خود قرار دهید و شماره ۴۴۴ را شماره گیری کنید و زبان سیمکارت را به انگلیسی تغییر دهید.

ابتدا برق ۲۲۰ ولت و باتری را قطع نمایید سپس سیمکارت را وارد و یا خارج نمایید.

جهت فعال سازی زون های سیمی میبایستی جامپر های زیر هر یک از ترمینال ها را از محل خود خارج کنید .

این دستگاه دارای هشت زون میباشد و در دو پارتیشن طراحی شده که میتوان در صورت نیاز به صورت دو طبقه برنامه ریزی شود. همچنین دارای سیستم حفاظت مضاعف و زون مخفی (محرمانه) می باشد .

در هرپارت میتوانید یک زون را با دو قابلیت برنامه ریزی کرد :

نرمال / زون آتش نشانی / تحریک با ۱ پالس و ۲ پالس / تایمر / ۲۴ ساعته / زون مخفی / پارت ست / زنگ داخلی / بی سیم

کلیه عملیات های دستگاه از طریق موبایل و راه دور قابل انجام است ، این دستگاه دارای پنج خروجی منفی میباشد

دستگاه دارای منو میباشد و برای کار با دستگاه حتما باید آن را خاموش کنید و برای اینکار رمز دستگاه که در حالت پیش فرض ۱۲۳۴ میباشد چنانچه با دستگاه به مدت ۳ ثانیه کد ندهید دستگاه خودکار روشن می شود.

دستگاه مرکزی می بایستی بصورت دائم به برق ۲۲۰ ولت متصل باشد .

در صورت عدم استفاده از فیوز مناسب امکان آسیب رسیدن به دستگاه و آتش سوزی می باشد.

جهت اتصال بلندگوی شیپوری به دستگاه از سیم قطر ۰.۶ استفاده نمایید.

جهت اتصال چشمی های سیمی به دستگاه از سیم فویل دار ۲ زوج با قطر ۰.۶ استفاده نمایید.

از تحت فشار قرار دادن برد دستگاه و سیمکارت جدا جلوگیری نمایید.

پیرو ۱۲ ولت داخلی را حتما به ترمینال sir متصل نمایید.

دستگاه دارای دو ARM/LED می باشد ، در صورتیکه دستگاه به صورت تک پارت برنامه ریزی شده باشد در موقع روشن کردن دستگاه هر دو LED روشن می شود و در صورتیکه به صورت ۲ پارت برنامه ریزی شده باشد با روشن شدن هر پارت LED مربوط به آن پارت روشن می شود .

*** شرایط گارانتی ***



این دستگاه دارای یکسال گارانتی و سه سال خدمات پس از فروش می باشد.
ریموت ها و برد تشخیص سیم کارت شامل گارانتی نمی باشد.

این شرکت هیچ گونه مسئولیتی در مورد سرقت های احتمالی و یا حوادث دیگر مانند آتش سوزی ندارد.
دستگاه باید به صورت دوره ای توسط نصاب حرفه ای تست و در صورت لزوم بروزرسانی شود .
خرید این دستگاه توسط خریدار به منزله قبول شرایط گارانتی می باشد .

شماره همراه :

نام و نام خانوادگی نصاب :

ورود به منوی تنظیمات



رمز ورود (پیش فرض ۱۲۳۴)

شنیده شدن صدای ورود به منو

* نکته مهم

برای ورود به منو دستگاه فقط کافیست یک بار رمز را به شیوه بالا وارد کنید بعد از شنیدن پیغام ورود به منو میتوانید کد ها را پشت سر هم بزنید در صورتی که با دستگاه پنج ثانیه کار نکنید دستگاه دوباره از شما رمز ورود میخواهد و باید برای هر بار کد زدن اول پسورد دستگاه که به صورت پیش فرض ۱۲۳۴ می باشد را وارد کنید

اضافه کردن شماره تلفن (کد ۱ الی ۲۰)



انتخاب یکی از حالت های زیر (* نمایانگر انتخاب است)

1 C * بعد از تحریک دزدگیر تماس میگیرد

2 S * بعد از تحریک دزدگیر اس ام اس میدهد

4 M * به عنوان مدیر (نمر افزار ، تماس ، اس ام اس)

شماره حافظه ۱ تا ۱۰ (پارت ۱) ۱۱ تا ۲۰ (پارت ۲)

ENTER

وارد کردن شماره تلفن

ENTER

ENTER

برای پاک کردن حافظه ابتدا شماره حافظه مورد نظر را انتخاب و سپس کلید # را بزنید

* تنها مدیر میتواند از خدمات اندروید و خاموش روشن کردن غیر حضوری استفاده کند

وارد کردن دستور کد شهر (کد ۲۱)



وارد کردن کد ۲۱

ENTER

وارد کردن کد شهری که دستگاه در آن محل نصب شده است مثال برای اصفهان کد ۰۳۱ یا تهران ۰۲۱

ENTER

وارد کردن شماره مرکز خدمات و گارانتی (کد ۲۲)



وارد کردن کد ۲۲

ENTER

وارد کردن شماره نصاب و مرکز خدمات و گارانتی جهت استفاده از آن در صورت لزوم

ENTER

پاک کردن حافظه سیمکارت (کد ۲۳)



وارد کردن کد ۲۳

ENTER

نمایش پیغام DELET SMS و پاک شدن حافظه سیمکارت انجام می شود

پیشنهاد می شود هر چندماه یکبار این دستور را اجرا نمایید تا حافظه سیمکارت خالی شود و دستگاه راندمان بالاتری را از خود نشان دهد

شارژ سیم کارت (کد ۲۴)



وارد کردن کد ۲۴

ENTER

کد شارژ خود را وارد کنید

ENTER

اطلاع از میزان شارژ سیمکارت (کد ۲۵)



وارد کردن کد ۲۵

ENTER

دستگاه پس از حدود ۲۰ ثانیه میزان شارژ سیمکارت را برای شماره های مستر پیامک می کند

ضبط و پخش پیغام صوتی (کد ۲۶)

وارد کردن کد ۲۶

ENTER

پارت ۱ ۱

1 REC

شروع ضبط پیام

پارت ۲ ۲

2 PLAY

پخش پیام ضبط شده

این دستگاه ۲ پیغام ۱۰ ثانیه ای ضبط می کند که پیغام اول برای پارت ۱ و پیغام دوم برای پارت ۲ پخش می شود ، در صورتیکه به صورت عادی (تک پارتی) استفاده شود ، پیغام دوم را می توان برای آتش نشانی ضبط کرد که موقع تحریک زون آتش نشانی این پیغام پخش شود .

تست شماره گیری (کد ۲۷)

وارد کردن کد ۲۷

ENTER

* نمایش ۳ گزینه زیر برای تست با اولین شماره موجود در حافظه دستگاه *

1 SMS

انتخاب گزینه ۱ پیامک تست برای شماره اول حافظه ارسال می گردد

2 GSM

انتخاب گزینه ۲ تست شماره گیری با سیمکارت برای شماره اول حافظه انجام می شود

3 LINE

انتخاب گزینه ۳ تست شماره گیری با خط ثابت انجام می شود

تغییر پسورد دستگاه (کد ۲۸)

وارد کردن کد ۲۸

ENTER

پسورد جدید را وارد کنید

ENTER

در حالت پیش فرض پسورد ۱۲۳۴ می باشد

تغییر پسورد کی پد دزدگیر (کد ۲۹)

وارد کردن کد ۲۹

ENTER

پسورد جدید را وارد کنید

ENTER

روشن و خاموش کردن دزدگیر در حالت پیش فرض پسورد ۰۰۰۰ می باشد

تنظیم میزان صدای آژیر (کد ۳۰)

وارد کردن کد ۳۰

ENTER

1 ALARM

انتخاب شماره ۹۰۰ (صفر کمترین صدا و عدد ۹ بیشترین صدای آژیر)

ENTER

2 CHRIP

انتخاب شماره ۹۰۰ (صفر کمترین صدا و عدد ۹ بیشترین صدای چریپ)

تنظیم نوع تحریک (کد ۳۱)

وارد کردن کد ۳۱

ENTER

1 * EDGE

شماره ۱ دستگاه به صورت لحظه ای فعال شده و تا زمانی که آژیر میزند تلفن کننده شماره گیری می کند

ENTER

2 * LEVEL

شماره ۲ دستگاه به صورت سطحی فعال شده و با یکبار آژیر زدن تلفن کننده تمام شماره های حافظه اش را شماره گیری می کند

تعیین اولویت تماس (کد ۳۲)

وارد کردن کد ۳۲

ENTER

1 * CALL

انتخاب شماره ۱ (دستگاه اول تماس گرفته و پس از تماس اس ام اس می دهد)

ENTER

2 * SMS

انتخاب شماره ۲ (دستگاه اول اس ام اس می دهد و پس از اتمام با شماره های موجود در حافظه تماس میگیرد)

شماره گیری با خط ثابت یا سیمکارت (کد ۳۳)

GSM
TCL

وارد کردن کد ۳۳

ENTER

1 * GSM

انتخاب شماره ۱ (در صورت تحریک با سیمکارت شماره گیری می کند)

2 * LINE

انتخاب شماره ۲ (در صورت تحریک با خط ثابت شماره گیری می کند)

ENTER

تعیین زبان پیامک ارسالی (کد ۳۴)

SMS

وارد کردن کد ۳۴

ENTER

1 * EN

انتخاب شماره ۱ زبان پیامک ارسالی به شماره های حافظه به انگلیسی تغییر میکند

2 * FA

انتخاب شماره ۲ زبان پیامک ارسالی به شماره های حافظه به فارسی تغییر میکند

ENTER

نوع شماره گیری خط ثابت (کد ۳۵)



وارد کردن کد ۳۵

ENTER

1 * TONE

انتخاب شماره ۱ حالت tone برای شماره گیری خط ثابت فعال می شود

2 * PULSE

انتخاب شماره ۲ حالت pulse برای شماره گیری خط ثابت فعال می شود

ENTER

انتخاب اپراتور سیمکارت (کد ۳۶)

MTN
MCI

وارد کردن کد ۳۶

ENTER

1 * MCI

انتخاب شماره ۱ اپراتور سیمکارت دستگاه به همراه اول تغییر می کند

2 * MTN

انتخاب شماره ۲ اپراتور سیمکارت دستگاه به ایرانسل تغییر می کند

ENTER

***** اعمال این دستور الزامی است *****

گزارش دریافت پیامک (کد ۳۷)

SMS

وارد کردن کد ۳۷

ENTER

(انتخاب یکی از دو گزینه زیر (* نمایانگر انتخاب گزینه است))

1 * ON

انتخاب شماره ۱ به شما اطلاع میدهد کد دستوری دریافت شده انجام شد

2 * OFF

انتخاب شماره ۲ این دستور را لغو می کند

ENTER

گزارش روشن و خاموش بودن دستگاه (کد ۳۸)

ON
OFF

وارد کردن کد ۳۸

ENTER

1 * ON

انتخاب شماره ۱ به شماره های مستر پیامک داده می شود که دستگاه با کدام ریموت روشن یا خاموش شده است

2 * OFF

انتخاب شماره ۲ این دستور لغو می شود

ENTER

تماس با شماره های مستر از طریق خط ثابت (کد ۳۹)



وارد کردن کد ۳۹

ENTER

1 * ON

انتخاب شماره ۱ دستگاه پس از برقراری تماس با سیم کارت از طریق خط ثابت هم با شماره های مستر تماس می گیرد

2 * OFF

انتخاب شماره ۲ (این دستور لغو می شود)

ENTER

روشن و خاموش کردن دستگاه از طریق تماس (کد ۴۰)

ON
OFF

وارد کردن کد ۴۰

ENTER

1 * ON

با انتخاب شماره ۱ شما میتوانید با تماس گرفتن با دستگاه و دادن رمز عبور فرمان های روشن و خاموش کردن دستگاه را اجرا کنید

2 * OFF

با انتخاب شماره ۲ این دستور غیر فعال می شود

ENTER

اخطار خاموش بودن دزدگیر (کد ۴۱)

OFF

وارد کردن کد ۴۱

ENTER

1 * YES

با انتخاب شماره ۱ اگر دزدگیر خاموش باشد و جلوی چشم ها حرکتی اتفاق نیافتد دستگاه بعد از ۲ ساعت به شماره های مدیر پیام میدهد که دزدگیر خاموش است

2 * NO

با انتخاب شماره ۲ این دستور غیر فعال می شود

ENTER

روشن و خاموش کردن تلفن کننده (کد ۴۲)

CALL

وارد کردن کد ۴۲

ENTER

1 * ON

با انتخاب شماره ۱ تلفن کننده روشن می شود

2 * OFF

با انتخاب شماره ۲ تلفن کننده خاموش می شود

ENTER

***** تلفن کننده باید همیشه در حالت روشن باشد *****

مدت زمان آژیر زدن (کد ۴۳)



وارد کردن کد ۴۳

ENTER

(انتخاب یکی از دو گزینه زیر (* نمایانگر انتخاب گزینه است))

1 *

انتخاب شماره ۱ مدت زمان آژیر به ۱ دقیقه تغییر میکند

2 *

انتخاب شماره ۱ مدت زمان آژیر به ۲ دقیقه تغییر میکند

ENTER

وضعیت چریپ آژیر (کد ۴۴)



وارد کردن کد ۴۴

ENTER

انتخاب یکی از دو حالت زیر جهت تنظیم حالت چریپ

1 *

انتخاب شماره ۱ (ALL) چریپ آژیر روی بلندگوی داخلی و خارجی همزمان فعال می شود

2 *

انتخاب شماره ۲ (IN-SP) چریپ آژیر فقط از بلندگوی داخلی پخش می شود

ENTER

علاوه بر این دستور نیز می توانید از دستور ۳۰ نیز استفاده کنید و میزان صدای بلندگو خارجی را به صفر برسانید

تنظیم زمان ورود و خروج (کد ۴۵)



وارد کردن کد ۴۵

ENTER

در صورتیکه زون ۲ یا ۶ به حالت تاخیری تنظیم شده باشند
میتوانید زمان ورود و خروج را ۳۰ ثانیه یا ۶۰ ثانیه تنظیم کنید

1 *

انتخاب گزینه ۱ زون های تاخیری ۳۰ ثانیه تنظیم می شوند

2 *

انتخاب گزینه ۲ زون های تاخیری ۶۰ ثانیه تنظیم می شوند

ENTER

تشخیص قطع بلندگو (کد ۴۶)



وارد کردن کد ۴۶

ENTER

1 * ON

انتخاب شماره ۱ هشدار قطع بلندگو فعال می شود

2 * OFF

انتخاب شماره ۲ هشدار قطع بلندگو غیر فعال می شود

ENTER

هشدار پیامکی قطع و وصل برق شهر (کد ۴۷)



وارد کردن کد ۴۷

ENTER

1 * ON

انتخاب شماره ۱ هشدار قطع و وصل برق فعال می شود

2 * OFF

انتخاب شماره ۲ هشدار قطع و وصل برق غیر فعال می شود

ENTER

هشدار تماسی قطع و وصل برق شهر (کد ۴۸)



وارد کردن کد ۴۸

ENTER

1 * ON

انتخاب شماره ۱ در زمان قطع برق با شماره های مدیر تماس میگیرد و هشدار میدهد

2 * OFF

انتخاب شماره ۲ هشدار قطع و وصل برق غیر فعال می شود

ENTER

تنظیم دکمه بیصدای ریموت (کد ۴۹)



وارد کردن کد ۴۹

ENTER

انتخاب یکی از دو حالت زیر جهت تنظیم دکمه بیصدا ریموت دستگاه

1 * silent) دستگاه بدون صدای چریپ از بلندگوهای خارجی روشن و خاموش می شود

2 * partset) با فشار دکمه بیصدا فقط ۴ زون از دستگاه وارد مدار می شود

ENTER

تعیین نوع پیام زنگ داخلی (کد ۵۰)



وارد کردن کد ۵۰

ENTER

1 * song

(نوع صدای زنگ داخلی به ملودی تغییر می کند)

2 * sound

(نوع صدای زنگ داخلی به پیغام خوش آمدید تغییر می کند)

ENTER

خروجی منفی OUT1 (کد ۵۱)



وارد کردن کد ۵۱

ENTER

1 * ON

انتخاب شماره ۱ این دستور فعال می شود

2 * OFF

انتخاب شماره ۲ این دستور غیر فعال می شود

ENTER

با این دستور خروجی منفی یک برای درب بازکن اجرا می شود ، با فشار دکمه خاموش و سپس دکمه زنگوله (D) ریموت ، به صورت لحظه ای ولتاژ منفی در ترمینال OUT1 یک ایجاد میشود

خروجی منفی OUT2 (کد ۵۲)



وارد کردن کد ۵۲

ENTER

1 * ON

با انتخاب شماره ۱ خروجی منفی OUT2 تحت فرمان دکمه بیصدای ریموت قرار میگیرد

2 * OFF

انتخاب شماره ۲ این دستور غیر فعال می شود

ENTER



حفاظت مضاعف (کد ۵۳)



وارد کردن کد ۵۳

ENTER

1 * ON انتخاب شماره ۱ پس از خاموش کردن دستگاه با ریموت ۱ دقیقه فرصت دارید تا کد دستگاه را از روی صفحه کلید دستگاه وارد کنید و الا بعد از ۱ دقیقه دستگاه آژیر میزند

2 * OFF انتخاب شماره ۲ (این دستور لغو می شود)

ENTER

عدم تماس با سیمکارت دستگاه (کد ۵۴)

TELL

وارد کردن کد ۵۴

ENTER

1 * ON انتخاب شماره ۱ شماره هایی که در حافظه ، مدیر نشده باشند نمی توانند با دستگاه تماس بگیرند و در صورت تماس خط اشغال می باشد

2 * OFF انتخاب شماره ۲ (این دستور لغو می شود)

ENTER

گزارش تماس گیرندگان با سیمکارت (کد ۵۵)

CALL

وارد کردن کد ۵۵

ENTER

1 * ON انتخاب شماره ۱ (در صورتیکه دستور قبلی (کد ۵۴) فعال باشد ، شماره کسی که سعی کرده با دستگاه تماس بگیرد را برای شماره های مدیر پیامک می شود)

2 * OFF انتخاب شماره ۲ (این دستور لغو می شود)

ENTER

هشدار سوختن فیوز AUX (کد ۵۶)

AUX

وارد کردن کد ۵۶

ENTER

1 * ON انتخاب شماره ۱ (در صورت سوختن فیوز AUX به شماره های مستر پیامک داده می شود)

2 * OFF انتخاب شماره ۲ (این دستور لغو می شود)

ENTER

حذف و اضافه ریموت کنترل (کد ۵۷)



وارد کردن کد ۵۷

ENTER

* انتخاب یکی از چهار گزینه زیر *

- ۱** انتخاب شماره ۱ و فشردن دکمه B ریموت ، ریموت جدید برای پارت ۱ لرن میشود
- ۲** انتخاب شماره ۲ و فشردن دکمه B ریموت ، ریموت جدید برای پارت ۲ لرن میشود
- ۳** انتخاب شماره ۳ و فشردن دکمه B ریموت ، ریموت جدید برای کل دستگاه لرن میشود
- ۴** انتخاب شماره ۴ و فشردن دکمه B ریموت ، همه ریموت ها حذف میشوند

ENTER

فرکانس دستگاه و ریموت ها ۳۱۵ می باشد

کلید A



کلید B



کلید C



کلید D



انتخاب وضعیت NORMAL OPEN یا NORMAL CLOSE زون ها (کد ۶۰)

NC

وارد کردن کد ۶۰

ENTER

شماره زون

ENTER

زون انتخابی به صورت پیشفرض نرمال اوپن میشود و با انتخاب دوباره نرمال کلوز

NC / NO

بازگشت به تنظیمات کارخانه (کد ۶۱)



وارد کردن کد ۶۱

ENTER

1 * YES

انتخاب شماره ۱ (بازگشت به تنظیمات کارخانه)

2 * NO

انتخاب شماره ۲ (لغو این دستور)

INTELLIGENT ALARM SYSTEM

ترمینال های دستگاه مرکزی

جهت اتصال به باتری ۴،۵ الی ۷،۵ آمپر دارای پلاریته مثبت و منفی می باشد
(در صورت عدم رعایت پلاریته فیوز دستگاه قطع می شود و بایستی تعویض گردد)

<< BATT



جهت اتصال به تغذیه تمامی چشمی های سیمی استفاده می شود

<< AUX



جهت اتصال به بلندگوی شیپوری رایج در بازار است

<< SP



جهت اتصال به آژیر سیرن استفاده میگردد Siren pizzo

<< SIR




جهت اتصال به چشمی های سیمی می باشد
(جهت فعال شدن هر زون بایستی جامپر های سیمی زیر زون ها را از محل خود خارج نمایید)

<< Z6-Z1



جهت اتصال به خروجی های منفی می باشد
(جهت خاموش و روشن کردن دستگاه های مختلف میتوان از آن استفاده کرد)

<< 5-1



جهت اتصال خط تلفن شهری می باشد

<< TEL



فیوز های دستگاه

fuse

فیوز BATT // ۳ آمپر از نوع شیشه ای کوچک



فیوز AUX // ۵۰۰ میلی آمپر از نوع شیشه ای کوچک

(رمز و دستور ارسالی می بایستی لاتین باشند)

#شماره حافظه مورد نظر *1234*

##شماره حافظه مورد نظر *1234*

#شماره جدید #شماره حافظه *1234*

رمز شارژ #24*1234*

#25*1234*

#پسورد جدید #28*1234*

#پسورد جدید #29*1234*

#1X#*1234*30*

#2X#*1234*30*

#1#*1234*31*

#2#*1234*31*

#1#*1234*32*

#2#*1234*32*

#1#*1234*33*

#2#*1234*33*

#1#*1234*34*

#2#*1234*34*

#1#*1234*35*

#2#*1234*35*

#1#*1234*36*

#2#*1234*36*

#1#*1234*37*

#2#*1234*37*

#1#*1234*38*

#2#*1234*38*

#1#*1234*39*

#2#*1234*39*

#1#*1234*40*

#2#*1234*40*

#1#*1234*41*

#2#*1234*41*

#1#*1234*42*

#2#*1234*42*

#1#*1234*43*

#2#*1234*43*

#1#*1234*44*

#2#*1234*44*

#1#*1234*45*

#2#*1234*45*

#1#*1234*46*

#2#*1234*46*

#1#*1234*47*

#2#*1234*47*

#1#*1234*48*

#2#*1234*48*

#1#*1234*49*

#2#*1234*49*

#1#*1234*50*

#2#*1234*50*

مشاهده شماره های حافظه (از حافظه شماره ۱ الی ۲۰)

پاک کردن شماره های حافظه (از حافظه شماره ۱ الی ۲۰)

ویرایش شماره های حافظه (شماره جدید ۰۹۱۲۹۹۹۰۰۰۰)

شارژ کردن سیمکارت

استعلام شارژ سیمکارت

تغییر پسورد منو دستگاه

تغییر پسورد دزدگیر

تغییر ولوم آژیر اصلی (به جا X عددی از ۱ الی ۹ قرار گیرد)

تغییر ولوم تک آژیر (به جا X عددی از ۱ الی ۹ قرار گیرد)

تنظیم نوع تحریک (عدد ۱ لحظه ای / عدد ۲ سطحی)

پیشفرض اولویت تماس یا پیام (عدد ۱ تماس / عدد ۲ پیام)

پیشفرض شماره گیری (عدد ۱ با سیمکارت / عدد ۲ با خط ثابت)

تغییر زبان ارسال پیامک (عدد ۱ انگلیسی / عدد ۲ فارسی)

نوع شماره گیری خط ثابت (عدد ۱ تن / عدد ۲ پالس)

انتخاب اپراتور سیمکارت (عدد ۱ ایرانسل / عدد ۲ همراه اول)

ارسال گزارش تحویل SMS (عدد ۱ روشن / عدد ۲ خاموش)

ارسال گزارش روشن/خاموش دزدگیر (عدد ۱ روشن / عدد ۲ خاموش)

تماس از طریق خط ثابت با مدیر (عدد ۱ روشن / عدد ۲ خاموش)

کنترل از راه دور (عدد ۱ روشن / عدد ۲ خاموش)

ارسال گزارش خاموش ماندن دستگاه (عدد ۱ روشن / عدد ۲ خاموش)

روشن و خاموش کردن تلفن کننده (عدد ۱ روشن / عدد ۲ خاموش)

مدت زمان آژیر زدن (عدد ۱ یک دقیقه / عدد ۲ دو دقیقه)

انتخاب نحوه تک آژیر (عدد ۱ همه / عدد ۲ فقط بلندگو داخلی)

تنظیم زمان ورود و خروج (عدد ۱ سی ثانیه / عدد ۲ شصت ثانیه)

گزارش قطع بلندگو (عدد ۱ روشن / عدد ۲ خاموش)

گزارش قطع برق (عدد ۱ روشن / عدد ۲ خاموش)

گزارش قطع برق از طریق تماس (عدد ۱ روشن / عدد ۲ خاموش)

عملکرد دکمه بیصدا ریموت (عدد ۱ روشن شدن بیصدا / عدد ۲ نیمه فعال شدن)

صدای زنگ داخلی (CHIME) (عدد ۱ خوش آمد گویی / عدد ۲ ملودی)





SMS راهنمای سریع ارسال دستورات

رمز پیشفرض دستگاه ۱۲۳۴ می باشد در صورت تغییر رمز جدید را جایگزین نمایید (رمز و دستور ارسالی می بایستی لاتین باشند)

*1234*51#1#

*1234*51#2#

خروجی درب باز کن (عدد ۱ روشن / عدد ۲ خاموش)

*1234*52#1#

*1234*52#2#

کنترل خروجی ۲ توسط دکمه بیصدا (عدد ۱ روشن / عدد ۲ خاموش)

*1234*53#1#

*1234*53#2#

حفاظت مضاعف (عدد ۱ روشن / عدد ۲ خاموش)

*1234*54#1#

*1234*54#2#

فعال کردن کالر آی دی CALLER ID (عدد ۱ روشن / عدد ۲ خاموش)

*1234*55#1#

*1234*55#2#

ارسال شماره تماس ورودی (عدد ۱ روشن / عدد ۲ خاموش)

*1234*56#1#

*1234*56#2#

گزارش قطع فیوز AUX (عدد ۱ روشن / عدد ۲ خاموش)

شماره ریموت مورد نظر *1234*57#

حذف ریموت

*1234*58#XY#

{(MOMENT) Y=۲ (ON) Y=۱ (OFF)Y=۰

کنترل خروجی ها { X شماره خروجی (۱ الی ۵)

*1234*59#XY#

Y=۱ نرمال Y=۲ اعلام حریق Y=۳ هوشمند
Y=۴ تایمر Y=۵ ۲۴ ساعته Y=۶ مخفی
Y=۷ پارت شدن Y=۸ زنگ داخلی Y=۹ حذف

کنترل زون ها (X شماره زون (۱ الی ۸)

*1234*60#

خاموش کردن دزدگیر

*1234*61#

روشن کردن دزدگیر

*1234*62#

نیمه فعال کردن دزدگیر

*1234*63#

روشن کردن پارت ۱ / طبقه اول

*1234*64#

خاموش کردن پارت ۱ / طبقه اول

*1234*65#

روشن کردن پارت ۲ / طبقه دوم

*1234*66#

خاموش کردن پارت ۲ / طبقه دوم

*1234*67#

استعلام وضعیت

*1234*68#

توقف شماره گیری

*1234*71#XXXXXXXXXX #

تغییر نام زون ۱ (حداکثر ۱۰ کاراکتر)

*1234*72#XXXXXXXXXX #

تغییر نام زون ۲ (حداکثر ۱۰ کاراکتر)

*1234*73#XXXXXXXXXX #

تغییر نام زون ۳ (حداکثر ۱۰ کاراکتر)

*1234*74#XXXXXXXXXX #

تغییر نام زون ۴ (حداکثر ۱۰ کاراکتر)

*1234*75#XXXXXXXXXX #

تغییر نام زون ۵ (حداکثر ۱۰ کاراکتر)

*1234*76#XXXXXXXXXX #

تغییر نام زون ۶ (حداکثر ۱۰ کاراکتر)

*1234*77#XXXXXXXXXX #

تغییر نام زون ۷ (حداکثر ۱۰ کاراکتر)

*1234*78#XXXXXXXXXX #

تغییر نام زون ۸ (حداکثر ۱۰ کاراکتر)